



AGRO-SERWIS KRYSIAK

www.agroserwiskrysiak.pl

stanislaw@agroserwiskrysiak.pl

PRZELEW DO GNOJOWICY TYP P

OPIS PRZELEWU

Urządzenie służy do wpompowywania i wypompowywania gnojowicy ze zbiorników naziemnych lub częściowo naziemnych.



PRZEZNACZENIE PRZELEWU

Za pomocą przelewu można łatwo i czysto wpompować i wypompować gnojowicę do zbiornika pompą lub beczkowozem.



DANE TECHNICZNE PRZELEWU

Rury przelewowe wykonane są w typowych średnicach tj. 110 mm i 150 mm.

Rury te zakończone są standardowymi złączami montowanymi w zależności od potrzeb klienta.

DŁUGOŚCI PRZELEWÓW*

Standardowo wykonywane są do zbiorników o głębokościach 3000mm i 4000mm.



*Możliwość wykonania innych wymiarów i kształtów przelewów na indywidualne zamówienie.

Nowa Ruda 28 A
18-525 Turośl
woj. podlaskie
tel./fax (086) 278 61 59
tel. kom. 509 125 606
tel. kom. 502 123 094

ADRES